

CS-270 營火熱水壺

使用說明書 Ver 2.00

感謝您選購 SNOW PEAK 產品。本產品為煮水壺。為能安全使用本產品，使用前請務必詳閱本說明書。此外，閱讀完畢後也請慎重保管。產品雖已做好萬全考量，但在野外使用前仍請在安全場所組裝，並請確認組裝方法及相關配件。說明內容上有不明瞭處，以及發現產品有不良之際，請立即停止使用，並洽詢購買的經銷店家或本公司客服中心。

各部位名稱



套組內容

本體×1、使用說明書（本文件）×1

規格

- 材質：不鏽鋼 18-8
(鉻 18%、鎳 8%、底部厚度 0.7mm)
- 尺寸：底邊 $\phi 115 \times 247$ mm
- 滿水容量：1.8L
- 重量：690 g

使用前 請務必詳閱說明書，安全使用產品，避免發生可預期事故。



警告 代表視狀態可能演變成重大事故的行為。



注意 代表會擴大損害造成受傷、本體破損或物損原因的行為。

使用上的注意



警告 代表視狀態可能演變成重大事故的行為。

- 本產品為煮水壺。請勿使用於煮水以外的目的。
- 絕對嚴禁空燒，恐因此釀成火災、燒傷及產品破損。
- 使用中或使用後，短時間內本體會變得非常地熱，請充分注意，特別是避免幼兒接觸到而釀成重大事故，敬請注意。



注意 代表會擴大損害造成受傷、本體破損或物損原因的行為。

- 首度使用前，請以中性清潔劑與柔軟海棉等徹底清洗後使用。
- 請勿在滿水狀態下使用。沸騰時容易溢出。
- 本產品全體為金屬製品，因此在使用中與使用後，短時間內會保持高溫，恐有燙傷之虞。請勿徒手碰觸，務必戴上市售的隔熱手套等再使用。
- 火力調節時，請注意火焰不大過本體底面，否則恐因本產品過熱而燙傷。
- 使用柴火或炭火時，火力調節時，請將炭火的熱或柴火的火焰調成遠火，否則恐因本產品過熱而燙傷。
另外請勿將木材或木炭置於蓋子上方，否則可能導致產品破損。
- 急遽地溫度變化（對高溫狀態的本體澆潑等水等）、強烈地撞擊時，否則可能因此燙傷或本體變形，請絕對禁止。
- 絕對嚴禁放在電暖爐上使用。
- 本產品使用中，請注意避免掉落或傾倒。恐因此燙傷或有受傷的危險，及變形之虞。
- 本產品僅能直接在火上燒煮，請勿放在 IH 爐上使用。

- 本產品注水口蓋上的金屬零件極易變形，使用上請充分注意。

維護

- 請勿使用金屬刷或含有去污粉成分的清潔劑清洗。可能因此造成表面刮傷。同樣地使用前述用品清除煤灰等時，也會造成表面傷痕，請絕對避免。
- 使用後，請儘速擦拭掉水份、髒污等，並請充分乾燥後保管。
- 請保管於乾燥無濕氣的場所。

關於品質保證

您所購買的產品，已儘力做好萬全品管，但萬一仍發現不良處時，請聯絡您所購買的經銷店家或本公司客服中心。如為生產上的缺陷時，將予以無償修理或更換。其他情形時，則收取合理的價格修理。修理或更換的判斷，依據本公司的裁量。此外，以下情形屬於無法保證、修理的情形，敬請見諒。

1. 判斷為未依照使用說明書的情形。
2. 因素材年久劣化之產品壽命。
3. 因改造或粗魯使用造成的產品故障。
4. 因非預期事故造成的產品故障。
5. 因其他非生產上缺陷造成的產品故障。
6. 因髒污或生鏽造成的故障。
7. 因拆解時發生的不良或破損。
8. 因掉落或其他撞擊造成零件變形或破損之不良。
9. 耗材劣化、破損、故障及伴隨之不良。
10. 因與其他公司產品組合造成的故障。

關於修理

- 真正需要修理時，請洽詢您所購買的經銷店家或本公司客服中心。
- 委託修理時，請務必先充分乾燥，並清理乾淨髒污。
- 請務必標記或在貨單上註記，以清楚瞭解修理品上的修理位置。此外，請附加說明，詳述破損時的狀況。
- 關於修理品的運費及修理費，規定如下：
 1. 新品瑕疵：由本公司支付來回運費及更換費用。
 2. 一般維修案件：由顧客支付來回運費及修理費用。

如有任何需要解說或服務之處，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。

雪諾必克客服專線

 02-2831-1230 (09:00~17:00)

service@snowpeak.com.tw

日商雪諾必克股份有限公司台灣分公司

台北市士林區中山北路六段39號

辦公室：02-2831-0080

直營店：02-2831-1003

www.snowpeak.com.tw

日本製