


感謝您選購 SNOW PEAK 產品。本產品為 IGT 專用收納盒，另可選購盒蓋。為能安全使用本產品，使用前請務必詳閱本說明書。此外，閱讀完畢後也請慎重保管。產品雖已做好萬全考量，但在野外使用前仍請在安全場所組裝，並請確認組裝方法及相關配件。說明內容上有不明瞭處，以及發現產品有不良之際，請立即停止使用，洽詢購買的經銷店家或本公司客服中心。


各部分名稱

IGT 不鏽鋼置物盒


不鏽鋼置物盒 1/2 蓋



不鏽鋼置物盒 S 蓋



使用範例



置物盒蓋 1/2
置物盒身 1/2
IGT 框架
置物盒蓋 S
置物盒身 S

成套內容

盒蓋本體×1、盒身本體×1
使用說明書（本文件）×1

規格

	IGT 不鏽鋼置物盒 1/2	IGT 不鏽鋼置物盒 S
尺寸	125×360×H128 mm	250×360×H128 mm
盒身容量（內寸）	118×320×H124 mm	243×320×H124 mm
重量	1.4 Kg	2.2 Kg
材質	不鏽鋼	
最多堆疊數	最多 3 個	
盒身最大載重	10 Kg	
盒蓋承重	15 Kg	

使用前 請務必詳閱說明書，安全使用產品，避免發生可預期事故。



危險 代表預測到明顯會造成生命重大事故的行為。



警告 代表視狀態可能演變成重大事故的行為。



注意 代表會擴大損害造成受傷、本體破損或物損原因的行為。

使用上的注意



危險 代表預測到明顯會造成生命重大事故的行為。

- 本產品內請勿收放瓦斯等燃料或電池。否則於鐵製燒烤桌使用之際，恐因來自其他燃燒機器的受熱，引發爆炸、火災等重大事故之虞。此外，本產品內也請勿收放恐有漏電之虞的物品。
- 於鐵製燒烤桌使用之際，請於使用前詳閱鐵製燒烤桌的使用說明書。



警告 代表預測到明顯會造成生命重大事故的行為。

- 使用鐵製燒烤桌，以燒烤盒使用碳火之際，請勿使用盒身。即使放置的距離稍遠，也可能因輻射熱使本產品變熱，而有發生燙傷等事故或使內容物破損之虞。
- 本產品設置到鐵製燒烤桌之際，請務必確實設置到鐵製燒烤桌的框架上，並於確認後再放手。未確實設置時，恐因滑脫而有受傷或物損之虞。
- 盒身最大承重為 10 Kg，請嚴格遵守。即使在最大承重以下，於搬運前請務必拿起檢視等確認操作者能在不勉強狀態下搬運。否則恐因無預警的操作失誤造成受傷或損害本產品及其他物品之虞。
- 車載本產品時請勿堆疊。否則恐因車輛行進中的離心加或加速等，導致本產品滑動，致使本產品或其他物品損害之虞，請充分注意。
- 手持搬運本產品時，請勿堆疊。否則恐因本產品滑動，致使本產品或其他物品損害之虞。
- 車載本產品，行駛於顛簸路段時，請充分注意避免因晃動或反作用力，導致盒蓋脫離盒身，恐因此造成本產品或其他物品損害之虞。
- 保管本產品時，請嚴格遵守最多堆疊數（最多 3 個）的限制。此外，請勿接近或晃動堆疊的本產品。特別要充分注意孩童的遊戲行為等，請經常視線不離地注意孩童。否則恐使本產品有傾倒、滑脫之虞，非常危險。
- 堆疊本產品之際，請放置於水平且充分寬敞的安全場所。此外，其中請勿放入易碎品。否則恐因晃動或其他外力因素，致使堆疊的本體有傾倒之虞，因而受傷或有物損之虞。
- 本產品中在已放入物品的狀態下搬運時，請充分注意姿勢，避免傷害到腰部等。
- 請勿放置於陽光直射或接近熱源的場所，以避免因本產品變熱而有燙傷等事故之虞，請充分注意。
- 請勿踩坐在本產品上。否則恐因本產品破損或傾倒而發生受傷等預期外的事故之虞，非常危險。




注意 代表預測到明顯會造成生命重大事故的行為。


- 本產品非常設用品。特別是在盒蓋上放置重物時恐有變形之虞，請充分注意。
- 請勿以金屬製刮匙或堅硬物等摩擦，恐因此造成本產品的損傷或變形。
- 本產品內放入餐具等易碎物時，處理上請充分注意。
- 請勿在本產品上直接烹調或作業，恐因此造成本產品的損傷或變形。
- 請勿強烈撞擊本產品。本產品設置到鐵製燒烤桌時，也請小心設置。否則恐使本產品有破損之虞。
- 請勿急速加熱或冷卻本產品等，給予急遽地溫度變化。恐因此造成本產品變形或破損。
- 本產品於鐵製燒烤桌使用之際，請充分注意調理時的溢出物。否則恐使內容物有破損之虞。
- 本產品使用鋼板製成。雖已在邊緣做過防護處理，但使用上仍請充分注意。
- 本產品設置到鐵製燒烤桌之際，請務必取下盒蓋後，確實拿穩盒身的內擋片，並將本產品外側的擋片確實設置於鐵製燒烤桌的框架上，確認後再放手。設置時手持外側擋片的話，於設置時恐有挾到手指等受傷或物損之虞。拆取時，請務必在拿開盒蓋的狀態下，取下盒身。
- 結露等恐造成生鏽之虞，因此請勿保管於高溫或溫度變化大的場所。
- 盒蓋在燒烤盒等熱源附近使用時，會因熱而變色或變形。
- 盒身並無防水功能，請勿在盒身內倒入液體。
- 使用之際，請嚴格遵守本產品的承重量（一片 15 kg）。

使用方法


設置於鐵製燒烤桌之際，請按照以下步驟進行。此外，拆取時，則以相反步驟進行。



① 從盒身上取下盒蓋的狀態下，請如圖示般手持盒身內側擋片。請確認此時內容物在最大承重以下，且為操作者不勉強而能處理的重量。



② 將盒身設置於鐵製燒烤桌。請注意勿挾到手指。此外，請小心設置，避免盒身掉落。



② 請於設置盒身後，再將盒蓋設置到鐵製燒烤桌。設置盒蓋時也請注意勿挾到手指等。

維護

● 使用後，請儘速擦拭掉水份、髒污等，並請充分乾燥後保管。

關於品質保證

您所購買的產品，已盡力做好萬全品管，但萬一仍發現不良處時，請聯絡您所購買的經銷店家或本公司客服中心。如為生產上的缺陷時，將予以無償修理或更換。其他情形時，則收取合理的價格修理。修理或更換的判斷，依據本公司的裁量。此外，以下情形屬於無法保證、修理的情形，敬請見諒。


1. 判斷為未依照使用說明書的情形。
2. 因素材年久劣化之產品壽命。
3. 因改造或粗魯使用造成的產品故障。
4. 因非預期事故造成的產品故障。
5. 因其他非生產上缺陷造成的產品故障。
6. 因髒污或生鏽造成的故障。
7. 因拆解時發生的不良或破損。
8. 因掉落或其他撞擊造成零件變形或破損之不良。
9. 耗材劣化、破損、故障及伴隨之不良。
10. 因與其他公司產品組合造成的故障。

關於修理

- 如果您需要正式的修理服務，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。
- 在您委託修理之前，請務必讓產品充分晾乾，並將產品上的污漬清除乾淨。
- 為了讓我們清楚地知道什麼地方需要修理，請務必附上便條或掛牌。同時請利用便條或掛牌寫下產品發生破損時的詳細狀況。
- 關於產品維修/更換的運費及修理費用，請依下列規定辦理。
 1. 新品瑕疵：由本公司支付來回運費及更換費用。
 2. 一般維修案件：由顧客支付來回運費及修理費用。

如有任何不明白或有問題處，請洽詢經銷店家或本公司客服中心。

SNOW PEAK 客服中心

 02-2831-1230

(9:00~17:00)

service@snowpeak.com.tw

日商雪諾必克股份有限公司台灣分公司

〒台北市士林區中山北路六段39號

辦公室：02-2831-0080

直營店：02-2831-1003

www.snowpeak.com.tw

日本製