


CS-330

派對盤組

感謝您對 snow peak 產品的支持與愛顧。本產品為餐具用木盤、濾盤、容器盤。為安全使用產品，請務必詳閱本使用說明書。此外，閱讀過後，請妥善保管。您所購買的產品已確實通過品質把關，但使用前仍請在安全場所組裝，並確認使用方式及配件。倘若不瞭解使用說明書內容、及發現產品不良時請立即停用，並請洽購買門市或本公司客服中心。

套裝組內容(各部位名稱)

規格



- 材質：人造板、不銹鋼
- 尺寸：φ375x60(h)mm(組合時)
- 重量：2.4kg

安全須知 詳閱內容後，請於避開預測事故的情況下安全使用。



注意

表示此類行為可能會導致人員受傷、產品破損、或波及其他物品損害等情況。

- 首次使用時，請用洗碗精洗過後再使用。
- 用力擦拭木盤、濾盤和容器盤，有可能留下金屬痕跡。搬運時，為避免直接接觸，請為濾盤和容器盤套上塑膠袋，以防止直接重疊。
- 請勿放在火源旁。以防發生火災。
- 請勿放入冷凍庫。以防損壞。
- 請勿使用微波爐、烤箱、洗碗機、烘碗機。
- 搬運時，請注意切勿掉落。若施加強烈撞擊，會造成損壞和變形。
- 使用後請清洗乾淨，並將水分擦乾後晾乾。

【木盤之注意事項】

- 材質採用天然木，因此每個產品的色紋和木紋皆不同。
- 因材質特性之故，有可能因濕氣而變形。
- 請避免用於盛湯或水分多的料理、和長時間浸泡水中。
- 請勿放入荷蘭鍋等熱鍋。以防燒焦和燃燒。
- 因木材性質之故，有可能會留下傷痕、裂紋、修復痕跡。請多包涵。
- 請勿長時間放置於潮濕場所。以防發霉、變形、變色、破裂。
- 乾燥時，請避開直照陽光，放在通風處陰乾。
- 接觸食用醋、檸檬汁等酸性物、或蕃茄醬或醬油等深色物質後，有可能會留下斑漬。

- 本體背面雖可作為砧板之用，但因材質特性之故，會因菜刀和刀子而留下傷痕。請多包涵。
- 請避免用於溫差變化激烈之處，以防變形。
- 如有破裂或裂紋，請立即停用。

維護方式

【木盤維護】

- 使用後清洗乾淨，再用毛巾確實擦乾水分。請等到完全乾燥後再收納。為避免留下黑漬、發霉，請確實做好這項作業。
- 為避免產生裂紋，長期保管商品時，請在表面塗上一層薄薄的食用油。此外，請注意會因油脂種類而留下氣味和顏色。
- 發霉時，請用砂紙(#320~#400)研磨整個本體(拭除研磨粉)後，用碎布或乾布沾取上述食用油後塗抹均勻。最後再用乾淨碎布或乾布乾擦後，放在通風處陰乾一天。

關於品質保證

您所購買的每一件雪諾必克產品，在出廠前都已通過嚴格的品質檢驗，萬一發現產品有瑕疵，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。如果確定是新品瑕疵，我們將免費提供修理或更換等服務。若非新品瑕疵，我們也能以合理的價格提供修理服務。本公司保留判斷應予以修理或更換的決定權。同時，如有下述情況，恕本公司無法提供修理服務，請多包涵。


1. 使用者明顯未依使用說明書指示操作。
2. 產品使用年限已過，材質已經老化。
3. 擅自改裝或操作不慎導致產品故障。
4. 因意外事故導致產品故障。
5. 其他非因產品製造過程中的疏失導致的故障。
6. 髒污或生鏽造成的故障。
7. 因拆解而造成的故障。
8. 因摔落或其他類似的衝擊導致零件出現變形或破損等瑕疵。
9. 耗材老化、破損、故障及隨之而來的瑕疵。
10. 因試圖與其他公司的產品組合而造成的故障。

產品維修

- 如果您需要正式的修理服務，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。
- 在您委託修理之前，請務必讓產品充分晾乾，並將產品上的污漬清除乾淨。
- 為了讓我們清楚地知道什麼地方需要修理，請務必附上便條或掛牌。同時請利用便條或掛牌寫下產品發生破損時的詳細狀況。
- 關於產品送修時的運費及修理費用，請依下列規定辦理。
 1. 新品瑕疵：由本公司支付來回運費及修理費用。
 2. 一般維修：由顧客支付來回運費及修理費用。

如有不清楚之處或任何問題，請洽經銷門市或本公司客服中心。

雪諾必克使用者服務專線

 **02-2831-1230**

(週一~週五 09:00~13:00, 14:00~17:00)

Email: service@snowpeak.com.tw

日商雪諾必克股份有限公司

台灣分公司

〒台北市士林區中山北路六段39號

公司電話：02-2831-0080 (代表號)

www.snowpeak.com.tw

MADE IN CHINA