


非常感謝您購買雪諾必克產品。本產品為GS-355瓦斯燒烤爐雪峰苑(以下簡稱雪峰苑)專用的調理盤。為了保障您在使用時安全無虞，請務必在使用前詳細閱讀使用說明書。閱畢後，請妥善保管說明書。若您對使用說明書的內容有不甚瞭解之處，或是萬一發現產品有瑕疵時，請立即停止使用，並向您購買本產品的商店或本公司使用者服務專線洽詢。

套組內容 (各部位名稱)



規格

- 材質：鋁合金(氟樹脂加工)
- 本體尺寸：343x213x35mm
- 重量：920g

安全上的注意事項 使用前請務必詳細閱讀以下說明，以避免可能會發生的意外狀況。

危險 表示此類行為為可能會導致波及生命危險的重大事故發生。

- 本產品為雪峰苑專用，請勿在雪峰苑以外的烤爐、火爐、燃燒器具上使用本產品。
- 使用本產品前，請先詳閱雪峰苑的使用說明書再作使用。

警告 表示可能會導致使用者死亡或重大事故發生的錯誤行為。

- 除了溫熱產品的目的，請絕對不要空燒，否則會引起火災或造成燒燙傷及產品毀損。
- 加熱期間溫度非常高，請小心不要燙傷。另外，加熱後請先冷卻一段時間，再進行使用。
- 請勿讓孩童使用本產品，恐發生意外。

注意 表示此類行為為可能會導致人員受傷、產品破損或波及其他器物等情況。

- 初次使用時，因製造時的油脂等還殘留於產品上，所以請用中性洗劑和柔軟海綿清洗乾淨，請勿用金屬刷或含有拋光粉的洗劑清洗，否則將傷及表面，造成塗層剝落或腐蝕。
- 使用後請將本產品清洗乾淨，放在通風良好的陰涼處晾乾。
- 調理時請選擇平穩穩定的場所，將本產品確實地安裝在雪峰苑上。
- 除了安裝於雪峰苑上，請勿使用本產品於其他用途。尤其在營火時使用，本產品將會毀損，敬請避免上述行為。
- 請勿在微波爐、烤箱使用本產品。
- 若帶給產品強烈撞擊或激烈的溫度變化(在發熱的本體上淋冷水等)，恐造成本產品受損，敬請避免上述行為。
- 雪峰苑的構造上，保溫區域不易導熱，無法烤熟章魚燒，請作為保溫使用。
- 請避免讓保溫區域積油或放著油刷在上面加熱，恐引起火災。
- 本產品為氟樹脂加工品，金屬製的章魚燒叉或鋼籤，恐造成氟樹脂加工剝落，請使用市售的竹籤。
- 請勿長時間(一整天以上)保存料理，會使氟樹脂受損。


使用方法

1. 在集水盤中倒水至水位線，如圖從箭頭方向將集水盤沿著爐腳放入。
2. 請將本產品安裝於雪峰苑上。此時，請確認①本產品的保溫區域位在瓦斯罐一側、②本產品是否裝進雪峰苑突起的內側、③本產品是否平穩不搖晃。
3. 請依個人喜好的食譜製作章魚燒。因為附有切溝，所以倒入麵糊後，請用來分割。保溫區域不易導熱，所以請作為保溫使用。※調理時，如果保溫區域放有已烤好的章魚燒，請注意火候，烤好的章魚燒可能會燒焦。
4. 搬運時，請將本產品放在雪峰苑上，收進雪峰苑所附的收納袋裡，將開口綁緊。此時，請將本產品的調理面朝上放置。如果摩擦到調理面，恐造成氟樹脂加工受損。

注意：請勿從上方倒水進去。爐頭碰到水會發生故障。



警告：使用本產品時，集水盤請務必插入到底。如果沒有裝水或是沒有確實插入到底，恐使地板升溫而引起火災或燒燙傷。



警告：瓦斯罐的安裝方法、操作方式等，請詳閱GS-355瓦斯燒烤爐雪峰苑的使用說明書再作使用。



保養方法

- 使用後請用柔軟的海綿沾取中性洗劑清洗乾淨，並擦除水分，避開溼氣作存放。
- 如果烤焦時，請勿使用金屬製的刷具擦拭，請浸泡於清水或熱水中使其軟化，再以海綿仔細清除。

關於品質保證

您所購買的每一件雪諾必克產品，在出廠前都已通過嚴格的品質檢驗，萬一發現產品有瑕疵，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。如果確定是新品瑕疵，我們將免費提供修理或更換等服務。若非新品瑕疵，我們也能以合理的價格提供修理服務。本公司保留判斷應予以修理或更換的決定權。同時，如有下述情況，恕本公司無法提供修理服務，請多包涵。

1. 以使用說明書中禁止的方式操作，導致產品故障。
2. 產品使用年限已過，材質已經老化。
3. 擅自改裝或操作不慎導致產品故障。
4. 因意外事故導致產品故障。
5. 其他非因產品製造過程中的疏失導致的故障。
6. 因髒污或生鏽導致產品故障。
7. 因拆解而造成的故障。
8. 因摔落或其他類似的衝擊導致零件出現變形或破損等瑕疵。
9. 因磨耗導致零件產生的變化及因而發生的故障。
10. 因試圖與其他公司的產品組合而造成的故障。

關於修理

- 如果您需要正式的修理服務，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。
- 在您委託修理之前，請務必讓產品充分晾乾，並將產品上的污漬清除乾淨。
- 為了讓我們清楚地知道什麼地方需要修理，請務必附上便條或掛牌。同時請利用便條或掛牌寫下產品發生破損時的詳細狀況。
- 關於產品送修時的運費及修理費用，請依下列規定辦理。
 1. 新品瑕疵：由本公司支付來回運費及修理費用。
 2. 一般維修：由顧客支付來回運費及修理費用。

如有任何需要解說或服務之處，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。

雪諾必克使用者服務專線

☎ 02-2831-1230

(週一~週五 09:00~13:00,

14:00~17:00)

Email: service@snowpeak.com.tw

日商雪諾必克股份有限公司
台灣分公司

〒台北市士林區中山北路六段39號

MADE IN KOREA